

CÁCH SỬ DỤNG MÁY GIẶT

Ở nút 水位 có thể chọn lượng nước phù hợp với lượng quần áo giặt



Lưu ý:
Nếu ấn nút 入 xong nhưng không giặt nữa thì ấn nút 切 (màu đỏ).

Bước 1: **ẤN NÚT 入**

Bước 2: **CHỌN CHẾ ĐỘ GIẶT**

標準 : chế độ tiêu chuẩn

念入り : chế độ nhẹ, cho quần áo mỏng

時短 : chế độ rút ngắn thời gian

毛布 : chế độ giặt cho tấm ra giường, vỏ chăn, vỏ đệm

ドライ : chế độ giặt khô

Bước 3: **ẤN NÚT スタート**