

PHƯƠNG PHÁP VÀ LƯU Ý SỬ DỤNG Lò VI SÓNG



BƯỚC 1: CẮM ĐIỆN

BƯỚC 2: CHỌN MỨC ĐỘ CÔNG SUẤT

- 解凍 : Dùng để rã đông
- 弱 = Yếu : Dùng để hâm nhẹ, không cần nhiều nhiệt
- 強 = Mạnh : Hâm đồ cần nhiều nhiệt nhưng chưa tới mức như rã đông

BƯỚC 3: CHỌN THỜI GIAN HÂM

Tùy vào đồ cần hâm, thời gian gia nhiệt sẽ khác nhau.

LƯU Ý:

Cắm cho những đồ sau vào lò vi sóng: đồ kim loại; chén, đĩa, cốc có tráng men; quả trứng (kể cả chín lẫn sống).

Nếu không cắm điện trước mà vặn nút trước rồi mới cắm dây điện thì lò vi sóng không tự chạy.

Luôn cắm dây điện trước, sau đó mới xoay nút để hâm nóng.

Sau khi xong, lò vi sóng sẽ báo âm thanh đã kết thúc.