

## CÁCH SỬ DỤNG NỒI CƠM ĐIỆN



Bước 1: Cắm điện

Bước 2: Cho gạo vào nồi

Bước 3: Ấn nút 炊飯 để nấu

- Sau khi cơm được nấu chín, nồi sẽ tự chuyển về chế độ giữ nhiệt là 保温.
- Nếu muốn tắt không cho nồi nấu hay giữ nhiệt nữa thì ấn nút とりけし.

★Các cách dùng khác:

- Ấn nút 予約, sau đó chọn thời gian để hẹn giờ nấu cơm.
- Nếu muốn nấu cơm cấp tốc, trong thời gian ngắn thì chọn nút ㄨニㄨ一, sau đó ấn để mũi tên chỉ về chữ 早炊き